



Proces Vista Recovery krok po kroku:




Kiedy pojawi się logo ASUS, proszę wciskać wielokrotnie klawisz “ESC”



Wybierz pozycję „CD/DVD device”




Kliknij przycisk „Next” (Dalej)




Wybierz właściwą opcję trybu Recovery.


Pierwsza opcja „Recovery Windows to first partition only” (Recovery tylko na pierwszą partycję) usunie dane tylko z pierwszej partycji C:, pozostałe partycje pozostawiając nienaruszone.



Kliknij przycisk „Next” (Dalej)



Kliknij przycisk „Finish” (Zakończ)



Proces Recovery jest w trakcie pracy.




Włóż płytę Drivers CD aby rozpocząć instalację sterowników i kliknij „OK.”




Instalacja sterowników




Przygotowanie do startu systemu Windows




Wygląd systemu po pierwszym restarcie



Po kolejnym samoczynnym restarcie, wyświetlone zostanie okno z prośbą wyboru języka




Proszę wybrać ustawienia regionalne




Proszę przeczytać i zaakceptować postanowienia licencyjne




Wpisz nazwę użytkownika i hasło, oraz wybierz obrazek dla tego konta




Wybierz opcję „Użyj ustawień zalecanych”



Ustaw czas, strefę czasową oraz datę



Proszę zaakceptować okno klikając na przycisk „Rozpocznij”



Teraz system wykonuje ostatnie ustawienia